


PIETBOON

Gebruiksaanwijzing
TJERK kabinet

Gefeliciteerd met uw aankoop.

Elk product uit de Piet Boon Collection is duidelijk herkenbaar aan de sobere, stoere vormgeving en het gebruik van natuurlijke en eerlijke materialen. Comfort, duurzaamheid en een tijdloos ontwerp zijn de voorwaarden die wij stellen aan elk product. Onze meubels zijn bewust zo afgewerkt dat ze in het dagelijks gebruik nog meer karakter krijgen. Wij wensen u veel woonplezier toe met uw aankoop.



Product specificaties

Materiaal Gelakt massief eiken frame met glazen panelen.

Afmetingen (dxbxh)

TJERK één element 50x100x106 cm

TJERK twee elementen 50x100x206 cm

Onderhoud

Hout

Ons hout is zo puur mogelijk toegepast. Omdat hout een natuurlijk materiaal is zullen onze meubels in het gebruik steeds meer karakter krijgen en kunnen er verschillen in structuur of kleur tussen de houtdelen optreden. Elk product is hierdoor uniek.

Natuurlijke kenmerken van het hout, zoals noesten, vergroeiingen en zwarte pitjes zijn onvermijdelijk. Open gebreken mogen echter niet in het zicht zitten. Het daglicht waarin het meubel geplaatst wordt zal de definitieve kleur bepalen.

Voorcomschommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, hout kan hierdoor gaan werken waardoor op termijn kleine kop- en droogscheurtjes kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 15 °C en 24 °C blijft en de luchtvochtigheidsgraad tussen de 40% en 60%. Plaats uw meubel om deze reden ook niet te dicht bij een warmtebron.

Lak

Na twee maanden bereiken de lakken hun maximale hardheid. Behandel uw meubel de eerste maanden dan ook met grote zorgvuldigheid. De toegepaste lakken zijn krasbestendig. Blijft u echter voorzichtig met harde voorwerpen zoals aardewerk of uw laptop. Kunststof dopjes onder huishoudelijke apparatuur kunnen dofplekken veroorzaken.

V voorkom vlekken het liefst door ze direct te verwijderen met een fijn vochtige doek (bijv. microvezeldoekje) eventueel met wat milde afwasmiddel. Gebruik in geen geval schuurmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen! Glansmiddelen kunnen vlekken veroorzaken die moeilijk te verwijderen zijn. Mocht u toch poetsmiddel willen gebruiken, neem dan een middel op water- of polymeren basis aangezien paraffine,

ammoniak, siliconen en alcohol de lak op kunnen lossen en het oppervlak aan kunnen tasten.


Algemeen

- Reinig het meubel uitsluitend met een vochtige doek.
- Gemorste vloeistoffen direct verwijderen.
- Vlekken van wijn, koffie, alcohol etc. wegnemen met geconcentreerd afwasmiddel en wat water.
- Gebruik geen schuurmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen.
- Glansmiddelen kunnen vlekken veroorzaken, die moeilijk te verwijderen zijn.


Garantie

Zie algemene voorwaarden.


Gebruiksaanwijzing TJERK kabinet




1. Zet de plint waterpas door aan de vier stelpoten te draaien. Dit voorkomt dat de deuren schuin komen te hangen.




2. Plaats de kast op de plint, zodat deze erin valt.




3. Bevestig de kast aan de plint met de 4 meegeleverde bouten.




4. Plaats eventueel het tweede element op de kast.




5. Schroef het tweede element vast.




6. Plaats de top- en onderplanken in de kabinet.




7. Plaats de verdikte middenplanken in het kabinet.



8. Hang de linker en rechter deur in het lage element.



9. Hang de linker en rechter deur in het hoge element.




PIETBOON

Instructions TJERK cabinet

Congratulations with your purchase.

Every product from the Piet Boon Collection is clearly recognisable by its sober, sturdy style and the use of natural and honest materials. Comfort, durability and a timeless design are the conditions which we place on each product. Our furniture is consciously finished in such a manner that in daily use it gains even more character. We hope you have a great deal of pleasure from your purchase.



Product specifications

Material	Varnished solid frame in oak wood with glass panels.	
Dimensions (dxbxh)		
TJERK one element	50x100x106	cm
TJERK two elements	50x100x206	cm

Maintenance

Wood

Our wood is used as naturally as possible. Because wood is a natural material our furniture will gain even more character during use and differences in structure or color can occur between the wooden components. This makes every product unique.

Natural characteristics of the wood, such as knots, blemishes and black spots are unavoidable. Open defects however may not be in view. The daylight in which the furniture is placed will determine the final color.

Avoid fluctuations in temperature and humidity; this can lead to wood warping whereby small top and dry cracks will occur over time. Ensure that the room temperature remains between 15 °C and 24 °C and the level of humidity between 40% and 60%. For this reason, do not place your furniture too close to a heat source.

Varnish

The varnishes reach their maximum hardness after two months. So handle your furniture with great care during the first months. The applied varnishes are scratch resistant. However, be careful with hard objects such as earthenware or your laptop. Plastic gliders underneath household appliances may cause dull spots.

To prevent stains you should immediately remove them with a fine damp cloth (such as microfiber cloth), possibly with some washing-up liquid. Never use abrasives or chemical cleaners! Glazing agents can cause stains that are difficult to remove. Should you want to use a polishing preparation, a water-based polish is preferred, because polymers as paraffin, ammonia, silicone or alcohol can dissolve the paint and they can affect the surface.


General

- Only clean the furniture with a damp cloth.
- Remove spilt liquids immediately.
- Remove stains from wine, coffee, alcohol, etc. with concentrated washing-up liquid and a little water.
- Never use abrasives or other chemical cleaning products.
- Polishes can cause stains, which are difficult to remove.


Guarantee

See general terms & conditions.

Instructions TJERK cabinet



1. Make sure the base is level by turning the four adjustable feet. That way you can be sure that the doors will not hang askew.
2. Place the cupboard on the baseboard.
3. Bolt the cupboard on the baseboard with the delivered bolts.



4. When placing two elements on each other make sure the top element falls into the lower element.
5. Bolt the two cupboards onto each other with the delivered screws.
6. Place top-, and bottom shelves in the cupboard.



7. Place the shelves with the front beam in the middle of the cupboards.
8. Hang the left and right doors into the hinges of the lower cupboard.
9. Hang the left and right doors into the hinges of the upper cupboard.

